

## Bruksanvisning Glass och Sorbetmaskin

### Musso

1. Anslut maskinen till enfas 230 v uttag (eller annan spänning som står angiven på utrustningens skylt)
2. Vrid timer-vredet medsols ett halvt varv.
3. Tryck på (vrid om) "spatola" och "cold" knapparna (vreden) för att kontrollera att maskinen fungerar som den ska medan den ännu är tom.
4. Tillsätt glassmixen med maskinen avstängd. Mixen får ej vara varm och/eller överskrida den korrekta mängden. Se nedan.
5. Starta maskinen genom att ställa in timer-vredet på ca 20 minuter. Efter gångna 20 minuter kommer maskinen att stanna.

**Viktigt!!** Timern är så konstruerad att timer-vredet kan vridas i båda riktningar för att ställa in korrekt tid.

Maskinen bör inte stängas av före tiden har gått ut.  
Om så ändå skulle ske, vänta några minuter innan den startas igen, så att glassen tinar något.

Stäng av "Cold" knappen (vredet) 4 minuter innan utgången tid så blir det lättare att ta ut glassen när den är färdig (mixen skall fortsätta tiden ut). Glassen blir då jämn och mjuk vilket gör den lättare att ta ut.

6. RENGÖRING  
Ta bort mixerenheten efter att ha lossat skruven och diskat skålen. Sätt därefter tillbaka mixerenheten och var noga med att den hamnar i rätt läge så att det inte kommer fukt på axel och lager.
7. UNDERHÅLL  
Maskinen kräver inget särskilt underhåll eller smörjning. Om den användes på rätt sätt kommer den att fungera effektivt och problemfritt i många år framöver.

#### KAPACITET

Musso mini	0,5-0,75 Liter
Stella:	1-1,5 Liter
Giardino:	2-2,5 Liter
Club:	2-2,5 Liter
Consul:	3-3,5 Liter

#### PRODUKTION/TIM

Ca 2	Liter
Ca 4,5	Liter
Ca 9	Liter
Ca 9	Liter
Ca 12	Liter

# **OBS!**

## **VIKTIGT!**

**Efter avslutad frysning skall glassen tas ur maskinen, genom att lossa skruven till mixerenheten och ta loss den.**

**Gör man inte detta kommer glassen att efterfrysas (genom att frys cylindern är kall), och det kommer att bli tvärstopp om man försöker starta maskinen igen, med maskinskada som följd.**

**I förekommande fall får man vänta tills glassen tinat något innan man startar maskinen igen. Plastdrevet i maskinen går Ej under garantin.**