

Säkerhetsföreskrifter

För användning av skärmaskiner.

1. **Använd inte** maskinen utan att ha tränat in säkerhetsföreskrifterna.
2. **Maskinen** skall alltid anslutas till jordat uttag.
3. **Vidrör aldrig** klingan med handen.
4. **Starta inte** maskinen utan att alla säkerhetsskydd är på plats.
5. **Använd bithållaren** och inte handen för frammatning till klingan.
6. **Fånga inte** upp skivorna med handen.
7. **Dra alltid** ur sladden innan maskinen rengörs eller säkerhetsskydden tas bort.

Allmänt:

1. **Slipa aldrig** klingan när den är smutsig.
2. **Rengör alltid** maskinen noga efter slipning av klingan.
3. **Använd endast** de tillbehör som levererats av maskinens tillverkare.
4. **Använd aldrig** matolja som smörjmedel.
(Läs bruksanvisningen)